



Tel. +497663-9148865

Fax+497663-9148866

Mail: MFW-Wolf@t-online.de

[www.MFW-Wolf.de](http://www.MFW-Wolf.de)

MFW Mech.Fertigung Klaus Wolf e.K., Siemenstr.5 D-79331 Teningen Nimburg

## **MONTAGEANLEITUNG für Tieferlegungen**

**Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.**

**Die Montage der Hecktieferlegung sollte unbedingt eine Motorradwerkstatt durchführen, da z.B. der Ausbau des Federbeines bzw. wechseln der Feder nur mit Spezialwerkzeug durchgeführt werden kann. Des weiteren benötigen Sie Hebe oder Aufbock Einrichtungen die nur in einer Motorradwerkstatt vorhanden sind. Alle Schrauben müssen mit den von den Motorradwerken vorgegebenen Drehmomenten angezogen werden. Generell sind neue Sicherungsmuttern zu verwenden. Nach dem Einbau sollten die Freigängigkeit aller Bauteile geprüft werden. Die Kettenspannung muß neu eingestellt werden.**

**1.Austausch des Federbeinauges. Lösen Sie die Muttern des Original Federbeines mit geeignetem Werkzeug. Nach dem Ausbau des Federbeines die Feder entfernen (mit Federspanner Spezialwerkzeug). Es wird dringend davon abgeraten mit nicht geeignetem Werkzeug die Feder zu entfernen, **LEBENSGEFAHR!** Die Dämpferstange mit Kupferbacken im Schraubstock festklemmen. Die Dämpferstange darf nicht beschädigt werden, da der Stoßdämpfer undicht werden kann. Das Originalfederbeinauge abschrauben. Gegen das mitgelieferte MFW Federbeinauge austauschen. Das Gewinde mit flüssiger Schraubensicherung mittelfest sichern. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.**

**2.Austausch der Feder oder des Federtellers gegen eine MFW Tieferlegungsfeder bzw. Federteller. Der Austausch kann nur mit einem Federspanner (Spezialwerkzeug) erfolgen. Es wird dringend davon abgeraten mit nicht geeignetem Werkzeug die Feder zu entfernen, **LEBENSGEFAHR!** Nach dem Ausbau des Federbeines die Feder mit dem Federspannwerkzeug vorspannen und den Federteller entfernen. Die Feder abnehmen und gegen die MFW Feder bzw. Federteller austauschen. Die Kennzeichnung sollte von aussen lesbar sein. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.**

**Wichtig durch die Tieferlegung ist die Schräglage beschränkt.**