



Tel.+497663-9148865

Fax+497663-9148866

Mail:MFW-Wolf@t-online.de

www.MFW-Wolf.de

MFW Mech.Fertigung Klaus Wolf e.K.,Siemenstr.5 D-79331 Teningen Nimburg

MONTAGEANLEITUNG

1. Montage des Spiegelarmes für Lenkerbefestigung: Schraube und Distanzhülse mit Spiegelarm an Originalgewinde befestigen. Anzugsdrehmoment 40Nm.Sollte der Arm mit dem Chokehebel kollidieren schieben Sie den Kupplungshebel Richtung Lenkermitte.

2.Montage des Sockels an der Verkleidung: Der Sockel ist so zu montieren, daß Sie die Schraube, die als Achse für den Spiegelarm verwendet wird, von hinten nach vorne (Fahrtrichtung) schrauben können. Zuerst ist das Unterteil zu montieren danach wird das Oberteil mit beiden Schrauben gleichmäßig aufgeschraubt.

3.Bei der Montage des Spiegelarmes ist zu beachten, daß Sie das Plättchen mit der Verzahnung zusammen mit dem Spiegelarm, so in den Sockel einführen, daß die Runde Seite des Plättchens nach oben zeigt, danach wird die Schraube die als Achse des Spiegelarmes dient vorsichtig in den Sockel eingeführt und leicht eingeschraubt. Bitte beachten Sie, daß zur Verstellung des Spiegelarms immer die Schraube soweit zu lösen ist, daß das Verzahnungsplättchen aus der Verzahnung des Arms ausrückt. Montieren Sie das Spiegelgehäuse an den Arm und ziehen Sie die Kugel mit einem 10er Gabelschlüssel fest.

6.Setzen Sie sich auf das Motorrad, stellen Sie sich Ihre Spiegel ein und ziehen Sie alle Schrauben noch einmal nach.

Viel Spaß und viele unfallfreie Kilometer

Ihr MFW - Team