



Tel.+497663-9148865

Fax+497663-9148866

Mail:MFW-Wolf@t-online.de

www.MFW-Wolf.de

MFW Mech.Fertigung Klaus Wolf e.K.,Siemenstr.5 D-79331 Teningen Nimburg

Montageanleitung Master View 3

**Vielen Dank für den Kauf unseres Spiegels Master View 3 (MV3).
Damit Sie viel Freude an unserem Produkt haben, beachten Sie bitte folgende
Montagepunkte.**

**1.Montieren Sie den Vario - Spiegelarm für Naked Bike an die
Originalbefestigung. Mit der Rundmutter SW14 wird das Gelenk gekontert.
Anzugsdrehmoment 8,5 Nm. Spiegelarme für Verkleidungsbefestigung müssen
mit den Originalunterlagsscheiben und Schrauben montiert werden.**

**2.Die Teleskopverstellung (Längenverstellung des Spiegelarmes) muß vor
Montage des Spiegelgehäuses erfolgen.
Durch Lösen der Schraube im Teleskopteil des Spiegelarmes können Sie die
Länge variieren. Bitte beachten Sie hierbei die Max. Markierung,
(siehe beigelegte Zeichnung).
Zur gleichmäßigen Verstellung links und rechts haben wir Maßmarkierungen
auf dem Teleskopteil angebracht.
Jetzt können Sie die Schraube im Teleskoparm anziehen,
Anzugsdrehmoment 2,7 Nm.**

**3.Danach können Sie das Spiegelgehäuse an dem Teleskoparm montieren
und ausrichten. Anzugsdrehmoment 6,55 Nm.**

**4. Damit das Spiegelgehäuse gedreht werden kann, haben wir eine Mutter
(SW12) im Spiegelgehäuse angebracht. Werkseitig haben wir schon das
optimale Drehmoment eingestellt. Sollten Sie eine schwergängigere
Verstellung wünschen, können Sie das an der Mutter leicht nachstellen.
Vorsicht: nicht zu viel!!!!**

**5. Setzen Sie sich auf das Motorrad, stellen Ihren Spiegel ein und
kontrollieren noch einmal alle Schrauben auf festen Sitz.**

Viel Spass mit Ihren neuen Spiegeln und allzeit gute Fahrt.

Ihr MFW Team.