



Tel. +497663-9148865

Fax+497663-9148866

Mail: MFW-Wolf@t-online.de

[www.MFW-Wolf.de](http://www.MFW-Wolf.de)

MFW Mech.Fertigung Klaus Wolf e.K., Siemenstr.5 D-79331 Teningen Nimburg

## **MONTAGEANLEITUNG für Tieferlegungen**

**Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.**

**Die Montage der Hecktieferlegung sollte unbedingt eine Motorradwerkstatt durchführen, da z.B. der Ausbau des Federbeines bzw. wechseln der Feder nur mit Spezialwerkzeug durchgeführt werden kann. Des weiteren benötigen Sie Hebe oder Aufbock Einrichtungen die nur in einer Motorradwerkstatt vorhanden sind. Alle Schrauben müssen mit den von den Motorradwerken vorgegebenen Drehmomenten angezogen werden. Generell sind neue Sicherungsmuttern zu verwenden. Nach dem Einbau sollten die Freigängigkeit aller Bauteile geprüft werden. Die Kettenspannung muß neu eingestellt werden.**

**1.Austausch des Federbeinauges. Lösen Sie die Muttern des Original Federbeines mit geeignetem Werkzeug. Nach dem Ausbau des Federbeines die Feder entfernen (mit Federspanner) das Originalfederbeinauge abschrauben gegen das dem MFW Federbeinauge austauschen. Das Gewinde mit flüssiger Schraubensicherung mittelfest sichern. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.**

**2.Austausch der Streben an den Umlenkhebeln. Bauen Sie die Originalumlenkhebel am Federbein mit geeignetem Werkzeug ab. Ersetzen Sie die Originalstreben durch die Streben von MFW . Achten Sie darauf das die Kennzeichnung von aussen lesbar ist. Die Schrauben sind mit den vorgeschriebenen Drehmomenten (Werksvorschriften) anzuziehen.**

**3.Austausch von Streben mit Nadellager s. Pos. 2. Hier ist vor dem Einbau der Strebe der Original Nadellagerbolzen auf Verschleiß zu prüfen. Bei zu viel Spiel oder Macken ist der Bolzen durch ein Originalteil zu ersetzen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge, die Sicherungsmuttern sind gegen neue zu ersetzen.**

**4.Austausch der Feder oder Federtellers gegen eine MFW Tieferlegungsfeder bzw. Federteller. Der Austausch kann nur mit einem Federspannwerkzeug erfolgen. Nach dem Ausbau des Federbeines die Feder mit dem Federspannwerkzeug vorspannen und den Federteller entfernen. Die Feder abnehmen und gegen die MFW Feder bzw. Federteller austauschen. Die Kennzeichnung sollte von aussen lesbar sein. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.**

**5. Wichtig durch die Tieferlegung ist die Schräglage beschränkt**